

KORG

microAUDIO 722

ANALOG FILTER & AUDIO INTERFACE



Quick Start Guide
Guide de prise en main
Blitzstart
Guía de inicio rápido
入門指南
クイックスタートガイド

EFDSZJ 1

[En] Contents

Precautions.....	2
Introduction.....	9
Connections.....	9
Specifications.....	9
Connection diagram.....	15

[Fr] Sommaire

Précautions.....	2
Introduction.....	10
Connexions.....	10
Fiche technique.....	10
Schéma des connexions.....	15

[De] Inhalt

Vorsichtsmaßnahmen.....	3
Einführung.....	11
Anschlüsse.....	11
Technische Daten.....	11
Anschlussdiagramm.....	15

[Es] Contenido

Precauciones.....	3
Introducción.....	11
Conexiones.....	11
Especificaciones.....	11
Diagrama de conexión.....	15

[Zh] 目录

注意事项.....	4
简介.....	13
连接.....	13
规格.....	13
连接图.....	15

[Ja] 目次

安全上のご注意.....	4
はじめに.....	14
接続.....	14
仕様.....	14
接続図.....	15

KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN

©2025 KORG INC.

Published 10/2025 Printed in Vietnam

Precautions

Location

Using the unit in the following locations can result in a malfunction.

- In direct sunlight
- Locations of extreme temperature or humidity
- Excessively dusty or dirty locations
- Locations of excessive vibration
- Close to magnetic fields

Power supply

Please connect the designated AC adapter to an AC outlet of the correct voltage. Do not connect it to an AC outlet of voltage other than that for which your unit is intended.

Interference with other electrical devices

Radios and televisions placed nearby may experience reception interference. Operate this unit at a suitable distance from radios and televisions.

Handling

To avoid breakage, do not apply excessive force to the switches or controls.

Care

If the exterior becomes dirty, wipe it with a clean, dry cloth. Do not use liquid cleaners such as benzene or thinner, or cleaning compounds or flammable polishes.

Keep this manual

After reading this manual, please keep it for later reference.

Keeping foreign matter out of your equipment

Never set any container with liquid in it near this equipment. If liquid gets into the equipment, it could cause a breakdown, fire, or electrical shock.

Be careful not to let metal objects get into the equipment. If something does slip into the equipment, unplug the AC adapter from the wall outlet. Then contact your nearest Korg dealer or the store where the equipment was purchased.

DECLARATION OF CONFORMITY (for USA)

Responsible Party : KORG USA INC.

Address : 316 SOUTH SERVICE ROAD, MELVILLE

Telephone : 1-631-390-6500

Equipment Type : ANALOG FILTER & AUDIO INTERFACE

Model : microAUDIO722

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

THE FCC REGULATION WARNING (for USA)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If items such as cables are included with this equipment, you must use those included items.

Unauthorized changes or modification to this system can void the user's authority to operate this equipment.

Notice regarding disposal (for EU and UK)



If the symbol is shown on the product, manual, battery, or package, you must dispose of it in the correct manner to avoid harm to human health or damage to the environment. Contact your local administrative body for details on the correct disposal method. If the battery contains heavy metals in excess of the regulated amount, a chemical symbol is displayed below the symbol on the battery or battery package.

IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside. WARNING: Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty. Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

* All product names and company names are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Précautions

Emplacement

L'utilisation de cet instrument dans les endroits suivants peut en entraîner le mauvais fonctionnement.

- En plein soleil
- Endroits très chauds ou très humides
- Endroits sales ou fort poussiéreux
- Endroits soumis à de fortes vibrations
- A proximité de champs magnétiques

Alimentation

Branchez l'adaptateur secteur mentionné à une prise secteur de tension appropriée. Evitez de brancher l'adaptateur à une prise de courant dont la tension ne correspond pas à celle pour laquelle l'appareil est conçu.

Interférences avec d'autres appareils électriques

Les postes de radio et de télévision situés à proximité peuvent par conséquent souffrir d'interférences à la réception. Veuillez dès lors faire fonctionner cet appareil à une distance raisonnable de postes de radio et de télévision.

Maniement

Pour éviter de les endommager, manipulez les commandes et les boutons de cet instrument avec soin.

Entretien

Lorsque l'instrument se salit, nettoyez-le avec un chiffon propre et sec. Ne vous servez pas d'agents de nettoyage liquides tels que du benzène ou du diluant, voire des produits inflammables.

Conservez ce manuel

Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver soigneusement pour toute référence ultérieure.

Evitez toute intrusion d'objets ou de liquide

Ne placez jamais de récipient contenant du liquide près de l'instrument. Si le liquide se renverse ou coule, il risque de provoquer des dommages, un court-circuit ou une électrocution.

Veuillez à ne pas laisser tomber des objets métalliques dans le boîtier (trombones, par ex.). Si cela se produit, débranchez l'alimentation de la prise de courant et contactez votre revendeur korg le plus proche ou la surface où vous avez acheté l'instrument.

Note concernant les dispositions (en Europe et au R.-U.)



Si ce symbole apparaît sur le produit, le manuel, les piles ou les packs de piles, cela signifie que vous devez le recycler d'une manière correcte afin de prévenir les dommages pour la santé humaine et les dommages potentiels pour l'environnement.



Contactez votre administration locale pour de plus amples renseignements concernant la bonne méthode de recyclage. Si la pile contient des métaux lourds au-delà du seuil réglementé, un symbole chimique est affiché en dessous du symbole de la poubelle barrée d'une croix sur la pile ou le pack de piles.

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé.

Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez.

ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

* Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales ou déposées de leur détenteur respectif.

Vorsichtsmaßnahmen

Aufstellungsort

Vermeiden Sie das Aufstellen des Geräts an Orten, an denen.

- es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist;
- hohe Feuchtigkeit oder Extremtemperaturen auftreten können;
- Staub oder Schmutz in großen Mengen vorhanden sind;
- das Gerät Erschütterungen ausgesetzt sein kann.
- in der Nähe eines Magnetfeldes.

Stromversorgung

Schließen Sie das optionale Netzteil nur an eine geeignete Steckdose an. Verbinden Sie es niemals mit einer Steckdose einer anderen Spannung.

Störeinflüsse auf andere Elektrogeräte

Dieser kann bei in der Nähe aufgestellten Rundfunkempfänger oder Fernsehgeräten Empfangsstörungen hervorrufen. Betreiben Sie solche Geräte nur in einem geeigneten Abstand von diesem Erzeugnis.

Bedienung

Vermeiden Sie bei der Bedienung von Schaltern und Reglern ungemessenen Kraftaufwand.

Reinigung

Bei auftretender Verschmutzung können Sie das Gehäuse mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen. Verwenden Sie keinerlei Flüssigreiniger wie beispielsweise Reinigungsbenzin, Verdünnern oder Spülmittel. Verwenden Sie niemals brennbare Reiniger.

Bedienungsanleitung

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie sie später noch einmal benötigen.

Flüssigkeiten und Fremdkörper

Stellen Sie niemals Behältnisse mit Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts auf. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, können Beschädigung des Geräts, Feuer oder ein elektrischer Schlag die Folge sein. Beachten Sie, daß keinerlei Fremdkörper in das Gerät gelangen.

Beachten Sie, dass keinerlei Fremdkörper in das Gerät gelangen.

Sollte ein Fremdkörper in das Gerät gelangt sein, so trennen Sie es sofort vom Netz. Wenden Sie sich dann an Ihren KORG-Fachhändler.

Hinweis zur Entsorgung (EU und UK)



Wenn Sie das Symbol mit der „durchgekreuzten Mülltonne“ auf Ihrem Produkt, der dazugehörigen Bedienungsanleitung, der Batterie oder der Verpackung sehen, müssen Sie das Produkt in der vorgeschriebenen Art und Weise entsorgen um Schäden an der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu vermeiden. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind auch mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. Cd oder NiCd steht für Cadmium, Pb für Blei und Hg für Quecksilber.

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist.

WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

* Alle Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Eigentümer.

Precauciones

Ubicación

El uso de la unidad en las siguientes ubicaciones puede dar como resultado un mal funcionamiento:

- Expuesto a la luz directa del sol
- Zonas de extrema temperatura o humedad
- Zonas con exceso de suciedad o polvo
- Zonas con excesiva vibración
- Cercano a campos magnéticos

Fuente de alimentación

Por favor, conecte el adaptador de corriente designado a una toma de corriente con el voltaje adecuado. No lo conecte a una toma de corriente con voltaje diferente al indicado.

Interferencias con otros aparatos

Las radios y televisores situados cerca pueden experimentar interferencias en la recepción. Opere este dispositivo a una distancia prudencial de radios y televisores.

Manejo

Para evitar una rotura, no aplique excesiva fuerza a los conmutadores o controles.

Cuidado

Si exterior se ensucia, límpiase con un trapo seco. No use líquidos limpiadores como disolvente, ni compuestos inflamables.

Guarde este manual

Después de leer este manual, guárdelo para futuras consultas.

Mantenga los elementos externos alejados del equipo

Nunca coloque ningún recipiente con líquido cerca de este equipo, podría causar un cortocircuito, fuego o descarga eléctrica. Cuide de que no caiga ningún objeto metálico dentro del equipo. Si cae algo dentro del equipo, desenchufe el adaptador de CA de la toma de corriente. A continuación, póngase en contacto con el distribuidor Korg más cercano o con el establecimiento donde compró el producto.

Nota respecto a residuos y deshechos (para la UE y el Reino Unido)



Si aparece el símbolo del cubo de basura tachado sobre un producto, su manual del usuario, las pilas, o el embalaje de cualquiera de éstos, significa que cuando tire dichos artículos a la basura, ha de hacerlo en acuerdo con la normativa vigente de la Unión Europea para prevenir daños a la salud pública y al medioambiente. Le rogamos que se ponga en contacto con su oficina o ministerio de medioambiente para más detalles. Si las pilas contiene metales pesados por encima del límite permitido, habrá un símbolo de un material químico, debajo del símbolo del cubo de basura tachado.

NOTA IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a estrictas especificaciones y requerimientos de voltaje aplicables en el país para el cual está destinado. Si ha comprado este producto por internet, a través de correo, y/o venta telefónica, debe usted verificar que el uso de este producto está destinado al país en el cual reside.

AVISO: El uso de este producto en un país distinto al cual está destinado podría resultar peligroso y podría invalidar la garantía del fabricante o distribuidor. Por favor guarde su recibo como prueba de compra ya que de otro modo el producto puede verse privado de la garantía del fabricante o distribuidor.

* Todos los nombres de productos y compañías son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

注意事项

使用场所

在以下地方使用本乐器将导致乐器故障：

- 阳光直接照射下
- 极端温度或湿度条件下
- 有过量灰尘、肮脏的地方
- 经常产生振动的地方
- 接近磁场的地方

电源

请将指定的交流电源适配器连接到电压正确的交流电插座上。不要将交流电变压器连接到非本乐器规定使用电压的交流电插座上。电源插头作为断开装置，应当保持能方便地操作。

操作

为了避免损坏，请不要过度用力操作开关或控制按钮。

保养

如果乐器表面有灰尘，用清洁的干布擦拭。不要使用如苯或稀释剂等液体清洗剂或易燃的上光剂。

保存本手册

通读本手册后，请保管好以便日后参考之用。

将异物远离本乐器

不要在本乐器附近放置盛放液体的容器。如果液体进入本乐器，将导致乐器损坏、燃烧或触电。注意不要使金属物体进入本乐器。一旦有金属物体滑入本乐器，从电源插座拔掉交流电源适配器，然后联系您最近的Korg经销商或本乐器购买的商店。

关闭电源并没有使本设备与电源完全断开，所以如果长时间不使用，或在清洁前，请将电源插头从插座中拔出。请确保主电源插头或连接器随时可用。

此设备应远离水滴或飞溅。不要将盛有液体的容器，如花瓶，放置在设备上。

将此设备安装在壁式插座附近，保持电源插头方便可用。

用户重要提示

本产品严格按照产品使用国家的生产标准和电压要求制造。

如果您通过网路、邮件或者电话销售购买本产品，您必须核实本产品是否适于在您所在的国家使用。

警告：在本产品适用国家之外的其他国家使用本产品极其危险，同时制造商和经销商将不再履行质量担保。

请妥善保管您的购买收据作为购买凭证，否则您的产品将不能享有制造商或经销商的质量担保。

* 所有产品名称及公司名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE	邻苯二甲酸 二正丁酯 DBP	邻苯二甲酸 二异丁酯 DIBP	邻苯二甲酸 丁基酯 BBP	邻苯二甲酸 二(2-乙基)己酯 DEHP
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
壳体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
底架	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他附属品（电缆）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



此标记适用于中华人民共和国销售的电子信息产品，标记中央的数字表示环境保护使用期限的年数。
 自制造日算起的此年月内，产品中的指定6物质不会向外部泄漏或发生突变，不会产生环境污染或者对人体或财产带来深刻的影响。此环境保护使用期限并不表示产品保证期限。

安全上のご注意

ご使用になる前に必ずお読みください

ここに記載した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。

注意事項は誤った取り扱いで生じる危害や損害の大きさ、または切迫の程度によって、内容を「警告」「注意」の2つに分けています。これらはあなたや他の方々の安全や機器の保全に関わる重要な内容ですので、よく理解した上で必ずお守りください。

火災・感電・人身障害の危険を防止するには

図記号の例

	△ 記号は、注意（危険、警告を含む）を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれています。左の図は「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
	⊘ 記号は、禁止（してはいけないこと）を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「分解禁止」を表しています。
	● 記号は、強制（必ず行うこと）を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「守らなければならないこと」を表しています。

以下の指示を守ってください



警告 この注意事項を無視した取り扱いをする
と、死亡や重傷を負う可能性があります

- ACアダプターのプラグは、必ずAC100Vの電源コンセントに差し込む。
 - ACアダプターのプラグにほこりが付着している場合は、ほこりを拭き取る。
感電やショートの際があります。
 - 本製品はコンセントの近くに設置し、ACアダプターのプラグへ容易に手が届くようにする。
- 次のような場合には、直ちに電源を切ってACアダプターのプラグをコンセントから抜く。
 - ACアダプターが破損したとき
 - 異物が内部に入ったとき
 - 製品に異常や故障が生じたとき修理が必要なときは、コルグお客様相談窓口へ依頼してください。
- 本製品を分解したり改造したりしない。
- 修理、部品の交換などで、取扱説明書に書かれていること以外は絶対にしない。
- ACアダプターのコードを無理に曲げたり、発熱する機器に近づけない。また、ACアダプターのコードの上に重いものをのせない。
コードが破損し、感電や火災の原因になります。

- 大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。
大音量で長時間使用すると、難聴になる可能性があります。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。
- 本製品に異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）を入れない。
- 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）で使用や保管はしない。
- 振動の多い場所で使用や保管はしない。
- ホコリの多い場所で使用や保管はしない。



● 風呂場、シャワー室で使用や保管はしない。



● 雨天時の野外のように、湿気の多い場所や水滴のかかる場所で、使用や保管はしない。

● 本製品の上に、花瓶のような液体が入ったものを置かない。

● 本製品に液体をこぼさない。



● 濡れた手で本製品を使用しない。



注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、
傷害を負う可能性または物理的損害が
発生する可能性があります



- 正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。
- テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。
本製品をテレビ等の横に設置すると、本製品の磁場によってテレビ等の故障の原因になることがあります。
- 外装のお手入れは、乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。



- ACアダプターをコンセントから抜き差しするときは、必ずプラグを持つ。
● 長時間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。



- 指定のACアダプター以外は使用しない。
- 他の電気機器の電源コードと一緒にタコ足配線をしていない。
本製品の定格消費電力に合ったコンセントに接続してください。
- スイッチやツマミなどに必要以上の力を加えない。
故障の原因になります。
- 外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強磁性のポリッシャーは使用しない。
- 不安定な場所に置かない。
本製品が落下してお客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。
- 本製品の上に乗ったり、重いものをのせたりしない。
本製品が落下または損傷してお客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。
- 本製品の隙間に指などを入れない。
お客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。
- 本製品に前後方向から無理な力を加えない。
本製品が落下してお客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。

* すべての製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

保証規定(必ずお読みください)

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類(ヘッドホンなど)は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はお買い上げ日より1年間です。
2. 次の修理等は保証期間内であっても有償となります。

- ・消耗部品(電池、スピーカー、真空管、フェーダーなど)の交換。
- ・お取扱方法が不適当のために生じた故障。
- ・天災(火災、浸水等)によって生じた故障。
- ・故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
- ・不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
- ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
- ・本保証書の提示がない場合。

尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3か月以内に限り無償修理いたします。

3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4. お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、お客様相談窓口までお問い合わせください。
5. 修理、運送費用が製品の価格より高くなることがありますので、あらかじめお客様相談窓口へご相談ください。発送にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
6. 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても一切行っておりません。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■お願い

1. 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
2. 保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

保証書

コルグ microAUDIO 722

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するものです。

お買い上げ日 年 月 日

販売店名

アフターサービス

修理または商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

お客様相談窓口

https://korg.com/support_j/



● サービス・センター : 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-15-10

Introduction

Thank you for purchasing the Korg microAUDIO 722 analog filter and audio interface.

To help you get the most out of your new device, please read this Quick Start Guide and the Owner's Manual carefully.

The microAUDIO 722 comes with the following manuals.

- Quick Start Guide (this document): Read this first.
- Owner's Manual (HTML): Explains how to use the functions of this device and so forth.

Operating requirements

See the Korg website for the latest information on OS support.

www.korg.com/support/os/

Installing the software

Installing the driver

To use this device with a Windows PC, install the KORG microAUDIO Audio Driver. For details, download the driver and related documentation from the Korg website (www.korg.com).

Installing the editor

The microAUDIO Editor is software for macOS or Windows that lets you operate the various parameters and configure the routing. For details, download the editor and related documentation from the Korg website (www.korg.com).

Application settings

Launch the DAW on the computer you've connected to this device, select the microAUDIO you've connected in the input/output device settings for your application, and configure the application settings as appropriate.

HTML Manual



korg.com/html_manual/microaudio722/

Connections

This device is powered via USB bus power from the computer to which it is connected. Refer to "Connection diagram" on page 15 when connecting to another audio device.

Connecting and using this device with a computer

USB port: Use the included USB cable to connect the microAUDIO 722 to the USB (Type-C) port on your computer. The microAUDIO 722 turns on, and the  (USB) LED lights up.

- ⚠ Connect this device directly to the USB port on your computer without using a USB hub.

Using this device on its own

The microAUDIO 722 can be used as a standalone analog filter. Connect a commercially available USB standards-compliant AC adapter (at least 5 V DC, 550 mA) to the USB port.

- ⚠ Note that some standards-compliant USB AC adapters might not operate correctly.

TIP The effects that you have configured with the editor when connected to a computer are stored in memory.

Connecting audio devices

INPUT 1/2 jacks: A mic can be connected via the XLR connector, and instruments such as guitars that use line-level signals can be connected via the 6.3 mm (1/4") TRS phone jack.

OUTPUT 1/2 jacks: Connect powered monitor speakers or similar equipment to these jacks. The volume is adjusted using the MAIN VOLUME knob.

- ⚠ The OUTPUT jacks on this device are coupled with a DC connection. Be careful not to overload the voltage.

Headphones jack : Connect your headphones here. The volume is controlled by the  (headphones) knob.

Connecting to a MIDI device

MIDI IN/OUT jacks: Connect your external MIDI device here to exchange MIDI data with your DAW and so forth.

Specifications

Jacks, ports and connectors: USB port (Type-C), INPUT 1/2 connector and jack (XLR and 6.3 mm (1/4") TRS phone combo jack, balanced), OUTPUT 1/2 jacks (6.3 mm (1/4") TRS phone jacks, balanced), headphones jack (6.3 mm (1/4") stereo phone jack), MIDI IN/OUT jacks (3.5 mm TRS mini phone jacks)

Power supply: USB bus power

Current consumption: 900 mA or less

Dimensions (W × D × H): 207 × 128 × 68 mm / 8.15" × 5.04" × 2.68"

Weight: 553 g / 1.22 lb

Included items: USB cable, MIDI TRS-DIN adapter cables, Quick Start Guide

- * Specifications and appearance are subject to change without notice for improvement.

- ⚠ To avoid malfunctions, make sure the cable that you use to connect the following jacks is no more than 3 m long. INPUT (XLR) connector, headphones jack, USB port, MIDI jacks

Introduction

Merci d'avoir choisi le filtre analogique et l'interface audio microAUDIO 722 de Korg.

Afin de pouvoir exploiter au mieux toutes les possibilités offertes par votre nouvelle unité, veuillez lire attentivement ce Guide de prise en main et le Manuel d'utilisation.

La documentation du microAUDIO 722 comprend les manuels suivants.

- Guide de prise en main (le document que vous lisez) : À lire en premier lieu.
- Manuel d'utilisation (HTML) : Décrit l'utilisation des diverses fonctions de cette unité, etc.

HTML Manual



korg.com/html_manual/microaudio722/

Configuration requise

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les systèmes d'exploitation pris en charge, voyez le site internet de Korg.

www.korg.com/support/os/

Installation du logiciel

Installation du pilote

Pour utiliser cette unité sur un ordinateur Windows, installez le pilote KORG microAUDIO Audio. Pour plus de détails, téléchargez le pilote et la documentation liée sur le site internet de Korg (www.korg.com).

Installation de l'éditeur

L'éditeur microAUDIO est un logiciel pour macOS et Windows qui permet d'exploiter les divers paramètres et de configurer le routage. Pour plus de détails, téléchargez l'éditeur et la documentation liée sur le site internet de Korg (www.korg.com).

Réglages de l'application

Démarré le DAW sur l'ordinateur connecté à cet appareil, sélectionnez microAUDIO dans les paramètres de périphérique d'entrée/sortie de votre application, puis configurez les paramètres de l'application selon vos besoins.

Connexions

Cette unité est alimentée via le bus USB de l'ordinateur auquel elle est connectée. Voyez "Schéma des connexions" à la page 15 pour la connexion à un autre appareil audio.

Connexion et utilisation de cette unité avec un ordinateur

Port USB : Raccordez le microAUDIO 722 à un port USB (de type C) de votre ordinateur avec le câble USB fourni. Le microAUDIO 722 est mis sous tension et son témoin (USB) s'allume.

⚠ Branchez cette unité directement au port USB de l'ordinateur sans utiliser de hub USB.

Utilisation de cette unité seule

Le microAUDIO 722 peut être utilisé seul en tant que filtre analogique autonome. Branchez un adaptateur secteur conforme USB disponible dans le commerce (fournissant un courant continu (CC) de 5 V et 550 mA ou plus) au port USB.

⚠ Il se pourrait que certains adaptateurs secteur compatibles USB ne fonctionnent pas correctement.

ASTUCE Les effets configurés avec l'éditeur quand l'unité est connectée à un ordinateur sont conservés en mémoire.

Connexion de dispositifs audio

Prises d'entrée INPUT 1/2 : Vous pouvez brancher un microphone à la prise XLR et un instrument produisant un signal de niveau ligne tel qu'une guitare à la prise jack TRS de 6,3 mm.

Prises de sortie OUTPUT 1/2 : Branchez des enceintes actives ou des équipements similaires à ces prises. La commande MAIN VOLUME règle le volume du signal à ces sorties.

⚠ Les prises OUTPUT de cette unité sont couplées à une connexion CC. Veillez à ne pas surcharger la tension.

Prise casque : Branchez votre casque à cette prise. La commande  (casque) règle le volume du casque.

Connexion à un dispositif MIDI

Prises MIDI IN/OUT : Branchez un dispositif MIDI externe à ces prises pour échanger des données MIDI avec votre logiciel DAW, etc.

Fiche technique

Prises, ports et connecteurs : Port USB (de type C), prises INPUT 1/2 (connecteurs combo XLR/jack TRS de 6,3 mm, symétriques), prises OUTPUT 1/2 (prises jack TRS de 6,3 mm, symétriques), prise casque (prise jack stéréo de 6,3 mm), prises MIDI IN/OUT (prise mini-jack TRS de 3,5 mm)

Alimentation : Via bus USB

Consommation de courant : 900 mA max.

Dimensions (L × P × H) : 207 × 128 × 68 mm

Poids : 553 g

Accessoires fournis : Câble USB, câbles adaptateurs MIDI TRS-DIN, Guide de prise en main

* Les caractéristiques et l'aspect du produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en vue d'une amélioration.

⚠ Pour éviter les risques de dysfonctionnement, veillez à ce que la longueur du câble utilisé pour relier les prises suivantes ne dépasse pas 3 m. Connecteur INPUT (XLR), prise casque, port USB, prises MIDI

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Analogfilter mit Audioschnittstelle microAUDIO 722 von Korg entschieden haben.

Um möglichst lange Spaß an Ihrem neuen Gerät zu haben, lesen Sie diesen Blitzstart und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Das microAUDIO 722 wird mit folgenden Handbüchern geliefert:

- Blitzstart (dieses Dokument): Lesen Sie dies als erstes
- Bedienungsanleitung (HTML):
Darin lernen Sie sämtliche Funktionen des Geräts usw. kennen.

HTML Manual



[korg.com/html_manual/
microaudio722/](http://korg.com/html_manual/microaudio722/)

Voraussetzungen für den Betrieb

Auf der Korg-Website finden Sie aktuellste Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen.

www.korg.com/support/os/

Installation der Software

Installation des Treibers

Um dieses Gerät mit einem Windows-PC zu verwenden, installieren Sie den KORG microAUDIO Audio-Treiber. Um mehr zu erfahren, laden Sie den Treiber und die zugehörige Dokumentation von der Korg-Website (www.korg.com) herunter.

Installation des Editors

Der microAUDIO Editor ist eine Software für macOS oder Windows zur Bedienung diverser Parameter und Konfiguration des Routings. Um mehr zu erfahren, laden Sie den Editor und die zugehörige Dokumentation von der Korg-Website (www.korg.com) herunter.

Einstellungen der Anwendung/App

Starten Sie die DAW auf dem Computer, den Sie mit diesem Gerät verbunden haben, wählen Sie microAUDIO in den Ein-/Ausgabe-Geräteeinstellungen Ihrer Anwendung aus und konfigurieren Sie die Anwendungseinstellungen entsprechend.

Anschlüsse

Dieses Gerät wird über den USB-Bus des angeschlossenen Computers gespeist. Gehen Sie hierbei vor wie in "Anschlussdiagramm" auf Seite 15 für den Anschluss von Audiogeräten beschrieben.

Anschluss des Geräts und Betrieb an einen Computer

USB Port: Schließen Sie den microAUDIO 722 mit dem beiliegenden USB-Kabel (Typ C) an einen USB-Port Ihres Computers an. Der microAUDIO 722 schaltet sich ein, und die  (USB)-LED leuchtet.

 Schließen Sie das Gerät direkt an einen USB-Port Ihres Computers an. Verwenden Sie keinen USB-Hub.

Standalone-Betrieb des Geräts

Der MicroAUDIO 722 kann als Standalone-Analogfilter verwendet werden. Schließen Sie ein handelsübliches, den USB-Standards entsprechendes Netzteil (mindestens 5 V DC, 550 mA) an den USB-Port dieses Geräts an.

 Beachten Sie, dass manche USB-konforme Netzteile womöglich nicht richtig funktionieren.

TIPP Die während der Nutzung mit einem PC vorgenommenen Konfigurationen der Effekte werden im Editor gespeichert.

Anschluss von Audiogeräten

INPUT 1/2-Buchsen: XLR-Buchse zum Anschluss eines Mikrofons sowie 6,3 mm (1/4") TRS-Klinkenbuchse zum Anschluss von Instrumenten mit Line-Pegel-Signalen (z. B. Gitarren).

OUTPUT 1/2-Buchsen: Zum Anschluss von Aktivmonitoren oder ähnlichen Ausgabegeräten. Die Lautstärkeregelung erfolgt mit dem MAIN VOLUME-Regler.

 Die OUTPUT-Buchsen dieses Geräts geben auch Gleichstrom aus. Achten Sie darauf, die angeschlossenen Geräte nicht zu überlasten.

Kopfhörerbuchse: Zum Anschluss eines Kopfhörers. Die Lautstärke des Kopfhörers erfolgt mit dem  (Kopfhörer)-Regler.

Anschluss eines MIDI-Geräts

MIDI IN/OUT-Buchsen: Zum Anschluss von MIDI-Geräten, Austausch von MIDI-Nachrichten mit Ihrer DAW usw.

Technische Daten

Buchsen, Ports und Anschlüsse: USB-Port (Type C), INPUT 1/2 Anschluss und Buchse (XLR und 6,3 mm (1/4") TRS-Klinkenbuchse, symmetriert), OUTPUT 1/2-Buchsen (6,3 mm (1/4") TRS-Klinkenbuchsen, symmetriert), Kopfhörerbuchse (6,3 mm (1/4") Stereo-Klinkenbuchse), MIDI IN/OUT-Buchsen (3,5 mm TRS Miniklinkenbuchsen)

Stromversorgung: USB-Bus-Speisung

Stromverbrauch: Maximal 900 mA

Abmessungen (B × T × H): 207 × 128 × 68 mm

Gewicht: 553 g

Lieferumfang: USB-Kabel, MIDI-TRS-DIN-Adapterkabel, Blitzstart

* Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

 Zum Vermeiden von Fehlfunktionen sollten Sie für die folgenden Anschlüsse kein Kabel verwenden, das länger als 3 m ist. INPUT (XLR)-Anschluss, Kopfhörerbuchse, USB-Port, MIDI-Buchsen

Introducción

Gracias por comprar la interfaz de audio y el filtro analógico Korg microAUDIO 722.

Para ayudarle a sacar el máximo partido de su dispositivo, lea este atentamente esta guía de inicio rápido y el manual del usuario.

Su microAUDIO 722 viene con los siguientes manuales.

- Guía de inicio rápido (este documento): lea esta documentación en primer lugar.
- Manual del usuario (HTML): explica cómo utilizar las funciones de este dispositivo, etc.

HTML Manual



korg.com/html_manual/
microaudio722/

Requisitos de funcionamiento

Consulte el sitio web de Korg para obtener la información más actualizada sobre la compatibilidad con sistemas operativos: www.korg.com/support/os/

Instalación del software

Instalación del controlador

Para utilizar este dispositivo con un equipo Windows, instale el controlador KORG microAUDIO Audio. Para obtener más información, descargue el controlador y la documentación relacionada del sitio web de Korg (www.korg.com).

Instalación del editor

El editor microAUDIO es un software para macOS o Windows que permite manejar los distintos parámetros y configurar el enrutamiento. Para obtener más información, descargue editor y la documentación relacionada del sitio web de Korg (www.korg.com).

Ajustes en la aplicación

Inicie el DAW en el equipo que ha conectado a este dispositivo, seleccione el microAUDIO que ha conectado en la configuración del dispositivo de entrada/salida para la aplicación y defina la configuración de esta según corresponda.

Conexiones

Este dispositivo se alimenta a través del bus USB del equipo al que está conectado. Remítase a “Diagrama de conexión” en la página 15 cuando conecte otro dispositivo de audio.

Conexión y uso de este dispositivo con un equipo

Puerto USB: utilice el cable USB incluido para conectar el microAUDIO 722 al puerto USB (tipo C) de un equipo. Su microAUDIO 722 se encenderá y el LED  (USB) se iluminará.

- ⚡ Conecte este dispositivo directamente al puerto USB del ordenador sin pasar por el concentrador USB.

Uso de este dispositivo de forma autónoma

Su microAUDIO 722 puede utilizarse como filtro analógico independiente. Conecte un adaptador de CA disponible en el mercado que sea compatible con el estándar USB (al menos de 5 VCC, 550 mA) al puerto USB.

- ⚡ Tenga en cuenta que algunos adaptadores de corriente alterna (CA) compatibles con los estándares USB podrían no funcionar correctamente.

CONSEJO Los efectos que ha configurado con el editor cuando está conectado a un equipo se almacenan en la memoria.

Conexión de dispositivos de audio

Jacks INPUT 1/2: se puede conectar un micrófono a través del conector XLR y los instrumentos, como las guitarras que utilizan señales de nivel de línea, se pueden conectar a través del jack TRS de 6,3 mm (1/4”).

Jacks OUTPUT 1/2: conecte altavoces autoamplificados o equipos similares a estos jacks. El volumen se ajusta con el botón MAIN VOLUME (VOLUMEN PRINCIPAL).

- ⚡ Los jacks OUTPUT de este dispositivo están acoplados con una conexión de CC. Tenga cuidado de no sobrecargar la tensión.

Jack de auriculares: conecte aquí tus auriculares. El volumen se controla con el mando  (auriculares).

Conexión a un dispositivo MIDI

Jacks MIDI IN/OUT: conecte aquí el dispositivo MIDI externo para intercambiar datos MIDI con su DAW, etc.

Especificaciones

Jacks, puertos y conectores: puerto USB (Tipo-C), conector y jack INPUT 1/2 (XLR y jack combinado de 6,3 mm [1/4”] TRS, balanceado), jacks OUTPUT 1/2 (jacks TRS de 6,3 mm [1/4”], balanceado) jack de auriculares (jack estéreo de 6,3 mm [1/4”]), jacks MIDI IN/OUT (minijacks TRS de 3,5 mm)

Alimentación: alimentación por bus USB

Consumo de corriente: 900 mA o menos

Dimensiones (anch. × prof. × alt): 207 × 128 × 68 mm

Peso: 553 g

Elementos incluidos: cable USB, cables adaptadores MIDI TRS-DIN, Guía de inicio rápido

- * Las especificaciones y el aspecto están sujetos a cambios sin previo aviso por mejora.

- ⚡ Para evitar fallos de funcionamiento, asegúrese de que el cable que utilice para conectar los siguientes jacks y conectores no tenga más de 3 m de longitud. Conector INPUT (XLR), jack de auriculares, puerto USB, jacks MIDI

简介

感谢您购买 Korg microAUDIO 722 模拟滤波器与音频设备。

为了帮助您充分利用新设备，请仔细阅读本入门指南和用户手册。

microAUDIO 722 随附以下手册。

- 入门指南(本文档)：请先阅读本文档
- 用户手册 (HTML)：说明如何使用此设备的功能以及相关内容。

HTML Manual



korg.com/html_manual/
microaudio722/

运行要求

有关操作系统支持的最新信息，请参阅 Korg 网站。

www.korg.com/support/os/

安装软件

安装驱动程序

要将本设备与 Windows PC 搭配使用，请安装 KORG microAUDIO Audio 驱动程序。要了解详细信息，请从 Korg 网站 (www.korg.com) 下载驱动程序和相关文档。

安装编辑器

microAUDIO 编辑器是一款用于 macOS 或 Windows 的软件，使您能够操作多种参数并配置路由。要了解详细信息，请从 Korg 网站 (www.korg.com) 下载编辑器和相关文档。

应用程序设置

在已连接到此设备的计算机上启动 DAW，在应用程序的输入/输出设备设置中选择 microAUDIO，然后根据配置应用程序设置。

连接

本设备使用 USB 总线供电，电力来自所连接的计算机。连接到其他音频设备时，请参见第 15 页上的“连接图”。

将本设备连接到计算机并与其搭配使用

USB 端口：使用随附的 USB 线缆将 microAUDIO 722 连接到计算机上的 USB (Type C) 端口。microAUDIO 722 会启动，● (USB) LED 灯也会点亮。

▲ 将本设备直接连接到计算机上的 USB 端口，而无需使用 USB 集线器。

单独使用本设备

microAUDIO 722 可作为独立的模拟滤波器使用。可以将符合 USB 标准的商用可交流电适配器 (至少 5 V 直流电, 550 mA) 连接到 USB 端口上。

▲ 请注意，某些符合标准的 USB 交流电适配器可能无法正常运行。

提示 连接到计算机时，您已使用编辑器配置的音效将会存储在内存中。

连接音频设备

INPUT 1/2(输入 1/2)插孔：麦克风可通过 XLR 连接器连接，吉他等使用线路电平信号的乐器可通过 6.3 mm (1/4") TRS 电话插孔连接。

OUTPUT 1/2(输出 1/2)插孔：将有源监听音箱或类似设备连接到这些插孔。音量由 MAIN VOLUME (主控音量) 旋钮控制。

▲ 本设备上的 OUTPUT (输出) 插孔与直流电连接成对设置。请注意不要使电压过载。

耳机插孔：将您的耳机连接到此处。音量由 Ω (耳机) 旋钮控制。

连接至 MIDI 设备

MIDI IN/OUT (MIDI 输入/输出) 插孔：将您的外部 MIDI 设备连接到此处，与您的 DAW 等软件交换 MIDI 数据。

规格

插孔、端口和连接器：USB 端口 (Type C)、INPUT 1/2 (输入 1/2) 连接器和插孔 (XLR 和 6.3 mm (1/4") TRS 电话组合插孔，平衡式)、OUTPUT 1/2 (输出 1/2) 插孔 (6.3 mm (1/4") TRS 音频插孔，平衡式)、耳机插孔 (6.3 mm (1/4") 立体声音频插孔)、MIDI IN/OUT (MIDI 输入/输出) 插孔 (3.5 mm TRS 迷你音频插孔)

电源：USB 总线供电

电流功耗：900 mA 或更低

尺寸(宽 × 深 × 高)：207 × 128 × 68 mm

重量：553 g

随附物品：USB 线缆、MIDI TRS-DIN 适配器线缆、入门指南

* 规格和外形如有改良，恕不另行通知。

▲ 为避免故障，请确保用于连接以下插孔的线缆长度不超过 3 m。INPUT (输入) (XLR) 连接器、耳机插孔、USB 端口、MIDI 插孔

はじめに

このたびは、コルグアナログフィルター&オーディオインターフェイスmicroAUDIO 722をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品を末永くご愛用いただくためにも、このクイックスタートガイドと取扱説明書をよくお読みになって正しい方法でご使用ください。

本機の取扱説明書は以下のように構成されています

- ・クイックスタートガイド(本書)：はじめにお読みください。
- ・取扱説明書(HTML)：機能の正しい方などを説明しています。

HTML Manual



korg.com/html_manual/
microaudio722/

動作環境

最新のOS対応状況については、コルグウェブサイトをご覧ください。

www.korg.com/support/os/

ソフトウェアのインストール

ドライバのインストール

Windowsでご使用の場合はKORG microAUDIO Audio Driverをインストールしてください。詳しくは、コルグウェブサイト(www.korg.com)からドライバーとそのドキュメントをダウンロードしてください。

エディターのインストール

microAUDIO Editorは、各パラメーターの操作、ルーティングの設定ができるMac、Windows用ソフトウェアです。詳しくは、コルグウェブサイト(www.korg.com)からエディターとそのドキュメントをダウンロードしてください。

各アプリケーションの設定

接続したコンピューターでDAWなどのアプリケーションを起動し、各アプリケーションの入出力デバイス設定で接続したmicroAUDIOを選択し、それぞれのアプリケーションの設定を行ってください。

接続

本機をコンピューターと接続することで、USB/バスパワーにより電源が入ります。オーディオ機器との接続については、15 ページの「接続図」を参照して、ご使用になる機器を接続してください。

コンピューターと接続して使用する

USB端子：付属のUSBケーブルで、microAUDIO 722とコンピューターのUSB(Type-C)端子を接続します。

microAUDIO 722の電源が入り、(USB) LEDが点灯します。

⚡ USB/ハブを使用せずに、コンピューターのUSBポートに直接接続してください。

スタンドアローンで使用する

microAUDIO 722は単体のアナログフィルターとして使用することが可能です。付属のUSBケーブルを使用してUSB端子に市販のUSB規格準拠のACアダプター(DC 5V 550mA以上)を接続します。

⚡ 使用するUSB ACアダプターによっては規格に準拠したものでも、正常に動作しない場合があります。

TIP FXの設定についてはコンピューターと接続してエディターで設定したものがメモリされています。

オーディオ機器を接続する

INPUT 1/2端子：マイクはXLR端子、ギターなどの楽器やラインレベル信号は6.3mm TRSフォーンジャックに接続します。

OUTPUT 1/2端子：パワードモニタースピーカーなどを接続します。音量はMAIN VOLUMEノブで調節します。

⚡ 本機のOUTPUT端子はDCカップリング接続です。過電圧を加えないようにしてください。

ヘッドホン端子：ヘッドホンを接続します。音量はΩ(ヘッドホン)ノブで調節します。

MIDI機器と接続する

MIDI IN/OUT端子：外部MIDI機器を接続し、DAWなどとMIDIデータを送受信します。

仕様

接続端子：USB端子(Type-C)、INPUT 1/2端子(XLR/6.3 mm TRSフォーンコンボジャック、平衡)、OUTPUT 1/2端子(6.3 mm TRSフォーンジャック、平衡)ヘッドホン端子(6.3 mm ステレオフォーンジャック)、MIDI IN/OUT端子(3.5 mm TRSミニフォーンジャック)

電源：USB/バス電源方式

消費電流：900 mA以下

外形寸法(W×D×H)：207 x 128 x 68 mm

質量：553 g

付属品：USBケーブル、MIDI TRS-DINアダプターケーブル、クイックスタートガイド

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

⚡ 下記の端子については、誤動作等を防ぐため、3m以下のケーブルをご使用ください。

INPUT (XLR) 端子、ヘッドホン端子、USB端子、MIDI端子

Connection diagram / Schéma des connexions / Anschlussdiagramm /
Diagrama de conexión / 连接图 / 接続図

